

# Nedsivningsanlæg med tryksat nedsivning

Alt husets spildevand er ført til bundfældningstanken, som tilbageholder alt bundfældeligt stof og flydestof

Bundfældningstanken skal serviceres i henhold til drift og vedligeholdelsesplan for bundfældningstanke

Udluftningsledninger må ikke tilstoppes eller fjernes

Der må ikke hældes giftstoffer som syrer og baser eller andre skadelige stoffer i afløbet, da disse kan ødelægge bundfældningstankens biologiske nedbrydning eller forårsage tilstopninger

Brønde m.m. tilses jævnligt og spules for at undgå driftsforstyrrelser.

Dæksler er anbragt i niveau med terræn, må ikke tildækkes

Arealet over nedsivningsanlægget må ikke belastes med tung trafik eller dyb grubning, og der må ikke plantes træer eller buske i nærheden af nedsivningsområdet, da træerødder kan tilstoppe fordelerrørene

Pumpebrønden før nedsivningsanlægget skal tilses og serviceres efter drift og vedligeholdelsesplan for pumpebrønde

Nedsivningsanlægget med tilhørende brøndes placering fremgår af vedlagte tegninger

Hvis der opstår driftsproblemer kontaktes autoriseret kloakmester

