

Højvandslukke

(automatisk virkende monteret på spildevandsledninger)

Højvandslukket hindrer spildevand i at trænge ind i bygningen når der er højvande i hovedkloakken. Højvandslukket virker ved at det automatisk lukker når spildevandet ude fra hovedkloakken trænger tilbage op i husets stikledning

Udover det automatiske lukke er højvandslukket også forsynet med et manuelt betjent tvangslukke. På vedlagte tegninger kan det ses hvor højvandslukket er placeret, og det kan anbefales, at tvangslukke højvandslukket såfremt afløbsinstallationen ikke skal bruges i længere tid, evt. ved ferierejser. I den vedlagte brugsanvisning kan ses hvordan det manuelle tvangslukke aktiveres

Hvis højvandslukket er forsynet med alarm betyder det, at afløbsinstallationer der føres til højvandslukket ikke må bruges mens alarmen er aktiveret

Husk at åbne tvangslukket igen ved hjemkomst og altid før de tilsluttede installationer bruges

Højvandslukket skal vedligeholdes mindst én gang årligt ved at det adskilles og rengøres, pakninger kontrolleres og bevægelige dele smøres efter fabrikantens anvisninger. Det er vigtigt at gummitætningslisterne på klapperne er rene og fri for skader

Bemærk at visse fabrikanter stiller krav om at produkterne skal serviceres af en sagkyndig person for at garantien dækker. Derudover er der også forsikringselskaber der stiller samme krav for at dække eventuelle vandskader

Kontakt autoriseret kloakmester til servicering

